

新世界朝日劇場 照明機材リスト 2018.2.1

基本セットA (講演・漫談・寄席区分使用)

名称	型番	数量	備考
調光操作卓	Zero88 FLX	1	メモリ241シーン 2048CHコントロール
第一ボーダーライト			常吊り 5台 3回路
第二ボーダーライト			常吊り 5台 3回路
第三ボーダーライト			常吊り 5台 3回路
アッパーホリゾンライト			常吊り 5台 3回路
第一タワースポットライト	FI-6 500W		常吊り 上下9台 3回路
第二タワースポットライト	FI-6 500W		常吊り 上下9台 3回路
シーリングスポットライト	MYNOVA		常吊り 5台
フロントサイドスポットライト	ECLIPSE		常吊り 上3台下2台

基本セットB（演劇・音楽区分使用）

名称	型番	数量	備考
調光操作卓	Zero88 FLX	1	メモリ241シーン 2048CHコントロール
第一ボーダーライト			常吊り 5台 3回路
第二ボーダーライト			常吊り 5台 3回路
第三ボーダーライト			常吊り 5台 3回路
アッパーホリゾンライト			常吊り 5台 3回路
第一タワースポットライト	FI-6 500W		常吊り 上下9台 3回路
第二タワースポットライト	FI-6 500W		常吊り 上下9台 3回路
シーリングスポットライト	MYNOVA		常吊り 5台
フロントサイドスポットライト	ECLIPSE		常吊り 上3台下2台
第一サスペンションライト			12回路
第二サスペンションライト			12回路
第三サスペンションライト			8回路
花道上部ライト			4灯 2回路
花道フットライト			69灯 3回路
フロアコンセント		2	20A 上下各4ヶ口 T型
フロアコンセント		2	20A 上下各2ヶ口 T型
フロアコンセント		2	20A 上下各6ヶ口 C型 直電源
舞台上部 1Lスピナー		6	常吊り 24V-250W
客席上部 4Lスピナー		2	常吊り 24V-250W
舞台上部電飾パネル		1	
舞台袖電飾パネル		1対	
舞台階段電飾		1	
ミラーボール		3	客席上部 大中小

